

Unser AKTIONSANGEBOT für Sie

Sotin eco-N₂ für nur **499 € ***

Angebot gültig bis 31.12.2022

Der Gefäßfüller von



3 Flaschen im Wert von 120 € geschenkt

KURZANLEITUNG
RICHTIG & SICHER NUTZEN

• Vor jeder Inbetriebnahme und bei jedem Flaschenwechsel Schutzbrille durchzuführen. Bei jeglicher Beschädigung, z. B. O-Ring im Eingangsadapter, nicht in Betrieb nehmen und defekte Teile austauschen lassen!

- Gasflussrichtung einhalten
- In belüfteten Räumen verwenden!

ECO-N₂ IN BETRIEB NEHMEN

1. Magnetische Gitterschraube messen, beschreiben und gegensteuern
2. Einweggasflasche auf Druckminderer schrauben, mit gegensteuertem Deckel fixieren
3. eco-N₂ in Betrieb, wenn Ausgangsmanometer links Druck bis max. 55 bar anzeigt
4. Druckminderer im Uhrzeigersinn drehen, bis max. 8,5 bar Ausgangsdruck erreicht sind
5. Geräteanschluss im Uhrzeigersinn bis Druckauslöseschalter anschließen, über VV auf den jeweiligen Schreibröhren Druck betätigen oder einstellen

FLASCHENWECHSEL

1. eco-N₂ am Druckminderer gegen den Uhrzeigersinn entnehmen, geschwellig aber VV vollständig einstellen bis die mittlere Kennlinie über 5 bar anzeigt
2. eco-N₂ auf Rückseite legen und festhalten, Deckel auf Unterseite entfernen. Gasflasche abschrauben (Gabeln können leicht herabfallen, das eventuelle Druckgasgelee am Ausgangsmanometer links fest auf O-Ring)
3. Neue Einweggasflasche auf Druckminderer schrauben, mit gegensteuertem Deckel fixieren und wie unter 1. fortführen

AUßER BETRIEB NEHMEN

1. Kurze Unterbrechung / Transport: wie unter 2.1.1. vorgehen
2. Längere Unterbrechung: zusätzlich Gasflasche entnehmen, wie unter 2.1 bis 2.2. fortführen

* zzgl. MwSt

Artikel-Nummer für das komplette Aktionspaket: 910-1000-AK
(1x 910-1000 Sotin eco-N₂-Station + 3x 555-1 Sotin eco-N₂ Druckgasflaschen in einem Karton)